


Aplicación AURORA™ DIGITRAK®

Gráfica de banda

Perspectiva general

La aplicación de la gráfica de banda de Aurora le permite controlar la temperatura, la presión del fluido, y los datos de tensión de extracción a través del tiempo. Los datos se presentan en una gráfica que incluye la advertencia y los niveles críticos especificados en las configuraciones de alarma del menú principal.

Configuración



Pantalla de configuración


Seleccione las gráficas individuales ❶ o dobles ❷.

Seleccione el tipo de datos a ser mostrados en la gráfica:

- Temperatura del transmisor
- Presión del fluido del transmisor
- Fuerza TensiTrak
- Presión del fluido TensiTrak

Pulse las teclas de flechas azules o arrastre el control deslizante para seleccionar la cantidad de tiempo a mostrar.

Pulse **OK** para ver la tabla de la gráfica de banda.



Tablas de la gráfica de banda

Pulse **Configuraciones**  en la parte inferior de la gráfica de banda, para volver a la pantalla de configuración.

Notas

- Los datos de la gráfica de banda son sólo para uso en tiempo real. Los datos no se almacenan y no se pueden grabar.
- El monitoreo de la presión requiere de un transmisor de presión de fluido (FPT) y un receptor F5®.
- El monitoreo de la tensión de extracción y de la presión requiere de un transmisor y un receptor F5 TensiTrak®.

Para mantenerse informado sobre las actualizaciones importantes a su pantalla Aurora y sus aplicaciones, regístrese en access.DigiTrak.com.

DCI ofrece la mejor experiencia de la industria para la localización por rastreo caminando por encima.